



In fünf Schritten zum eigenen Schwimmteich mit Wandmodulen




1. Baugrube

Wir heben die Baugrube aus und tragen eine Schotterschicht auf, dann eine Sandschicht und verdichten anschließend den Untergrund. Optional kann auch eine Betonplatte mit Faserbeton hergestellt werden. Die Rückenstütze wird oben auf der Böschung platziert.




2. Abdichtung

Wir breiten ein Vlies in Bahnen aus. Als nächste Schicht wird die Teichfolie in einem Stück eingebaut. Dann folgt noch eine Lage Vlies.



3. Wandsystem

Darauf errichten wir die Wände des Badebereichs – wie bei einem Baukastensystem. Dann erfolgt die Installation von Skimmer + Technikschaft sowie die Verlegung der Drainageleitung. Alle Verbindungen werden nur gesteckt.



4. Wasseraufbereitung

Jetzt füllen wir die Wände mit bell vital-Grain-Reinigungssubstrat und geben die Bellvital-Dotierung zum dem Starten der biologischen Filterfunktion hinzu.



5. Fertigstellung

Wir ziehen Folien und Vlies nach oben und hinterfüllen die Wände bis zur gewünschten Wassertiefe. Dann befüllen wir mit Wasser – nach vorheriger Prüfung im bell vital-Labor.