

In fünf Schritten zum eigenen Schwimmteich „Low Budget“

1. Baugrube

Wir heben die Baugrube in der gewünschten Größe und Form (organisch oder formal) aus. Anschließend wird der Boden verdichtet.

2. Teichrand

Wir erstellen eine Kapillarsperre mit einem umlaufenden Teichrand.

3. Abdichtung

Wir verlegen ein Schutzvlies und als nächstes die Folie in einem Stück.

4. Teichrandabdeckung

Die Folie wird über die Kapillarsperre gezogen

5. Wasseraufbereitung

Der Bodenfilter wird eingebaut, Wasser eingefüllt und in Betrieb genommen

